

Distributori di Combustibile: Tracciato per la trasmissione dati

I dati indicati in **neretto** sono indispensabili per lo svolgimento delle attività di verifiche impianti termici, mentre gli altri fanno parte di uno schema di richiesta standard (già utilizzato in altre regioni e province) e, pertanto, se fossero disponibili sarebbe comunque importante riceverli.

Nr.	Campo	Dimensione	Fondamentali
1	Ragione sociale dell'utilizzatore	Campo di testo lungo 200 caratteri	SI
2	Tipo toponimo	Campo di testo lungo 20 caratteri	SI
3	Nome toponimo	Campo di testo lungo 100 caratteri	SI
4	Civico	Campo di testo lungo 10 caratteri	SI
5	CAP	Campo di testo lungo 5 caratt. (valori solo numerici)	SI
6	Comune	Campo di testo lungo 100 caratteri=denominazione ISTAT testuale del comune	SI
7	Codice ISTAT del Comune	Cod. ISTAT Regione+ cod. ISTAT Provincia + cod. ISTAT Comune – per un totale di 9 caratteri	-
8	Numero telefonico	Campo di testo lungo 100 caratteri	-
9	Combustibile	Campo di testo lungo 50 caratteri	SI
10	Punto di riconsegna	Campo di testo lungo 50 caratteri	-
11	Consumo annuo	Campo numerico con 9 cifre e 2 decimali obbligatori	-
12	Unità di misura del consumo	Campo di testo lungo 2 caratteri	-
13	Tipo contratto	Campo di testo lungo 50 caratteri	-
14	Volumetria riscaldata	Campo numerico con 9 cifre e 2 decimali obbligatori	-
15	Codice fiscale del cliente-utente	Campo di testo lungo 16 caratteri	SI
16	Partita IVA del cliente-utente	Campo di testo lungo 11 caratteri	-

N.B.: Per i caratteri numerici dove venga richiesto l'utilizzo di cifre decimali il separatore da utilizzare è “,” (virgola).

DESCRIZIONE INTERFACCIA DI CARICAMENTO

Ogni società distributrice di combustibile caricherà i dati utilizzando il file in formato “.XLS” di Microsoft Office Excel 2003 (schema in allegato) disponibile sul sito aziendale al seguente indirizzo: <http://www.meridionalemultiservice.it/caldaie/modelli.htm>; ove non fosse possibile utilizzare tale formato, dovrà essere utilizzato il file in formato “.TXT”, anch'esso disponibile sul sito aziendale al seguente indirizzo: <http://www.meridionalemultiservice.it/caldaie/modelli.htm>, utilizzando il carattere “|” come separatore (solitamente detto “pipe” ed è il primo carattere in alto a sinistra sulla tastiera italiana). Dopo averlo completato lo dovrà far pervenire via mail al seguente indirizzo vit@meridionalemultiservice.it dando preavviso telefonico (089.30.61.039 / 089.30.61.132); ogni singola riga dovrà contenere tutti i campi (anche se vuoti).

Legenda

1. elenco toponimi (esemplificativi)

- BORGO
- CONTRADA
- CORSO
- CORTE
- GALLERIA
- GIARDINI
- LARGO
- LUNGOLAGO
- LUNGOMARE
- LOCALITA'
- PANORAMICA
- PARCO
- PIAZZA
- PIAZZALE
- PORTICI
- PIAZZETTA
- SOTTOPORTICO
- STATALE
- STRADA
- VIA
- VIALE
- VICO
- VICOLO
- SALITA

2. elenco dei combustibili

- GPL
- METANO
- GASOLIO
- OLIO
- COMBUSTIBILE SOLIDO
- LEGNA
- ALTRO

3. unità di misura ammesse

- MC per combustibile gassoso
- KG per gli altri combustibili

4. tipo contratto

- A = produzione acquacalda
- E = riscaldamento + produzione acqua calda
- R = riscaldamento
- X = altro
- 0 = non noto